

特斯拉 model 3自动门把手+蓝牙协议安装说明

左右前门自动门把手安装：



1.左右前门安装步骤



2.拆下饰板此处螺丝



3.拆下饰板此处螺丝



4.从下端用翘刀翘开饰板



5.拆下盖板上的螺丝



6.把盖板此处顺时针旋转拆开



7.把盖板上的插口拔下，拆下盖板



8.拆下盖板之后，把此处的插口插好，不然测试无法正常工作



9.把原车上的防水胶拿下，把螺丝拆下



10.把原车上的玻璃拆下



11.把原车车门上的防水胶塞拿下



12.主要就是把手门的螺丝拆下



13.用螺丝刀把此处螺丝拆下



14.用螺丝刀把此处螺丝拆下



15.用螺丝刀把此处螺丝拆下



16.把原车上的车门把手拆下



17.原车把手拆下如图



18.把门把手上的卡扣拨开



19.把此处拆下



20.用螺丝刀把此处的往推拆下



21.把门把手的把手拆下



22.用螺丝加垫片把电机和拉线固定



23.固定好拉线电机



24.安装我司电机把手安装



25.把原车把手上的螺丝拆下



26.电机把手拉线从这里穿过去



27.用原车螺丝把我司电机把手固定



28.用支架对平把手上,用做记号,之后打孔



29.把支架卡到拉线上



30.用螺丝把支架固定



31.然后把车门把手复原



32.把下图的装回去



33.自动门把手加工安装完成



34.把自动门把手的插口转接我司插头



35.然后我司插头再插到原车插头上



36.把门把手安装到原车上



37.门把手对准下图的卡槽卡上去才能安装上去



38.用螺丝刀把此处螺丝拧紧



39.用螺丝刀把此处螺丝拧紧



40.用螺丝刀把此处螺丝拧紧



41.把原车上玻璃装上



42.把原车螺丝更换成我司螺丝



43.用我司螺丝加我司2个垫片然后固定



44.把螺丝固定到此处



45.门把手穿线方式



46.门把手插头对插



47.用防水胶把控制器固定在车门处

原车取电方式:



1.拆下原车此处饰板



2.在原车副驾上取电



3.拆下原车此处饰板



4.在原车主驾上接地线

左右前门自动门把手安装:



1.左右前门安装步骤



2.拆下饰板此处螺丝



3.拆下饰板此处螺丝



4.从下端用翘刀翘开饰板



5.拆下盖板上的螺丝



6.把盖板此处顺时针旋转拆开



7.把盖板上的插口拔下,拆下盖板



8.拆下盖板之后,把此处的插口插好,不然测试无法正常工作



9.把原车上的防水胶拿下,把螺丝拆下



10.把原车上的玻璃拆下



11.把原车车门上的防水胶塞拿下



12.主要就是把手把手的螺丝拆下



13.用螺丝刀把此处螺丝拆下



14.用螺丝刀把此处螺丝拆下



15.用螺丝刀把此处螺丝拆下



16.把原车上的车门把手拆下



17.原车把手拆下如图



18.把门把手上的卡扣拨开



19.把此处拆下



20.用螺丝刀把此处的往外推拆下



21.把门把手的把手拆下



22.用螺丝加垫片把电机和拉线固定



23.固定好拉线电机



24.安装我司电机把手安装



25.把原车把手上的螺丝拆下



26.电机把手拉线从这里穿过去



27.用原车螺丝把我司电机把手固定



28.用支架对平把手上,用做记号,之后打孔



29.把支架卡到拉线上



30.用螺丝把支架固定



31.然后把车门把手复原



32.把下图的装回去



33.自动门把手加工安装完成



34.把自动门把手的插口转接我司插头



35.然后我司插头再插到原车插头上



36.把门把手安装到原车上



37.门把手对准下图的卡槽卡上去才能安装上去



38.用螺丝刀把此处螺丝拧紧



39.用螺丝刀把此处螺丝拧紧



40.用螺丝刀把此处螺丝拧紧



41.控制器插头从防水胶穿过去



42.用扎带把线扎好



43.用防水胶把控制器固定在车门处



44.门把手穿线方式



45.门把手插头对插

蓝牙协议盒安装:



1.蓝牙协议盒接线图



2.左右前门蓝牙协议盒穿线 (左右一样)



3.左右前门协议线对插 (左右一样)



4.左右后门蓝牙协议盒穿线 (左右一样)



5.左右后门协议线对插 (左右一样)



6.在原车主驾驶下方找到插头上蓝色线对接我司蓝牙协议线



7.蓝牙协议线对接



8.蓝牙协议盒插头对插



9.蓝牙协议盒取电在原车主驾驶下



10.在原车主驾驶B柱下接地